

外置防火牆 設定手冊



本安裝設定手冊之內容版權全屬麥法迪™所有,未經允許,不得翻印。

# 麥法迪™伺服器外置防火牆用戶手冊

版權聲明

版權屬(C) 2005 網域電訊有限公司所有.。版權所有,不得翻印。 在本說明書內所提及的產品及應用程式是網域電訊許可發行的產品。說明書之所有內容受知識產權版權條例保 護,並包括硬體,軟件,及文件都有其版權。

# 外置防火牆硬件外觀

		前面	Ī
Power ()	LINK/ACT 0000 FULL/COL 0000 10/100 0000 1 2 3 4	O LINK/ACT O FULL/COL O DIAG INTERNET	Cable/DSL Broadband Router With 4 Port Switch
		Reset	4 3 2 1
		後百	 ī

### A. 麥法迪™伺服器外置防火牆安裝手冊

#### 基本配備要求:

- 寬頻 LAN 線. 採用標準 10/100BaseT 網絡 (UTP) LAN 線配 RJ45 連接口
- 所有電腦已安裝 TCP/IP 通訊設定
- 互聯網登入:透過已啓用的寬頻網絡供應帳戶,及寬頻上網數據機(通常為DSL數據機)

#### 程序



#### 1. 選擇安裝位置

• 選擇一個適當的地方安裝麥法迪™伺服器及外置防火牆網絡, 請確定麥法迪™外置防火牆 及 ADSL 寬頻數據機處於"熄機"關閉電源。

#### 2. 連接 LAN 線

・ 選用標準LAN線將麥法迪™伺服器與外置防火牆背面的第4個連接埠連接起來(其實連接外置防火牆背面任何一個連接埠皆可),其餘三個接口可留作連接其他電腦共享寬頻上網。如超過三部以上電腦需共享寬頻,需額外添置集線器擴充網絡。

#### •3連接 WAN 線

• 將寬頻數據機連接到外置防火牆背面的WAN埠, 請用寬頻數據機提供的LAN線連接。如沒有LAN線提供,用基的LAN線便可。

#### 4. 開機

- 開啓寬頻數據機
- 將裝麥法迪™外置防火牆機接上電源並開啓。(請選用跟機火牛,如用其他火牛會引起機器 故障)

#### 5. 檢查 LEDs 燈

- 電源 LED 燈有亮光, , 即已接通電源
- 當剛開機時,LED燈會不停閃爍,請關機。(如LED燈沒有閃爍,即表示外置防火牆機可能 出現問題)
- 每條 LAN 線連接電腦後,外置防火牆機前面 LAN Link/Act LED 燈應有亮光 (同樣連接上的 電腦 LAN 線接合處也會亮起 LED 燈)
- WAN LED 燈也會亮起.

#### 設定麥法迪™外置防火牆機

在完成連接電腦與麥法迪™外置防火牆機安裝程序後開啓網頁瀏覽器:

- 1. 開啓網頁瀏覽器 (建議使用 Internet Explorer)
- 2. 在網址輸入處,輸入 "<u>http://192.168.0.254</u>"(預設 IP 地址)
- 3. 輸入用戶名稱 (預設: cyber), 密碼 (由供應商提供)

酮入用尸名件 (19	設: cyber), 密碼 (E	日洪應冏1	定法)		
進入菜單(MENU)	,選擇 『設定』 -	→設定 '	"Configure",	你會看到以	下菜
짐 Welcome to CyberTel Broadband (	Fateway Router - Avant Browser				- 8
<u>File Ediț V</u> iew F <u>a</u> vorites T <u>o</u> ols	<u>W</u> indows <u>H</u> elp				- & ×
🚰 🔍 • 🎊 • 🗶 • 🖾 • I	🕼   🚖 🐵 🖌 🍇   🛃 🔸 🎼 100%	- 🛛 🖉 🗋	÷		
Address: Add	ain.htm		🗧 💟 Go 👻 🔤 Search:		Search Site
Eubartal				menne	100
	Built-in Dua	Q.O.S.	Tunneling	Technolog	V
VTT Connection System					1
		1 1 and 10 and 1	and the set	State of the state	
😂 Home					1
🧉 Setup Wizard	Configure				
🖻 📹 Setup	XRT-401B can be connected	to your service p	rovider in any one of t	he following ways :	
Password		ODy	namic IP		
Contigure	Host Name :				
Time		٥F	ixed IP		
🖻 🚞 Status	IP Address '			ו דייין ר	
🖻 🧰 Tools		-			
🖽 🧰 Advanced	Subnet Mask :				
⊞* <b>i</b> Help	Default Gateway :			]. []	
		_		3.3	
		V/201			
🍯 Welcome to CyberT					

💽 Welcome to CyberTel Broad band (	Fateway Router - Avant Browser				
File Edit Yiew Favorites Tools Windows Help					
🛃 • 🔂 • 🎊 • 🗙 • 🖾 • (	🏠   🚖 🕙 🖌 💺   🛃 🗕 🖓 100%	• 🛛 🖉 📕 🗋 •			
Address: 💰 http://testfun.2221.org/8	3080/main.htm	🚽 🔀 Go 👻 Search: 📃 🔛 Search Si			
VTT Connection System	Built-in Dua	Q.O.S. Tunneling Technology			
Home					
jo Setup Wizard ⊡ 🛳 Setup	Subnet Mask :				
⊡o Password ⊡o Configure	Default Gateway :				
I WAN Alias IP I DNS		© PPPoE			
- 🧿 Time	User Name :	22222@163.gd			
⊡ 🖘 Status Ioi Status	Password :	*****			
S DHCP Table S Routing Table	Confirm Password :	******			
🔄 🖸 VTT Status	Service Name :				
Tools	MTU :	1492 (578~1492)			
🍓 Welcome to CyberT 🖉	IntelR Processors Product 🛛 🏹 C:\cap\r	uter5.jpg			
完成					

6. 如要更改麥法迪™外置防火牆機的 LAN IP 地址, 請輸入你指定的 IP 地址資料 (預設 IP 地址是 192.168.0.254)

🙆 Welcome to CyberTel Broadband (	Fateway Router - Avant Browser		
<u>File Edit View Favorites Tools</u>	<u>W</u> indows <u>H</u> elp		
🔄 • 📄 • 🎓 • 🗙 • 🖾 • (	🕼   🚖 🐵 📲 🚳 👘 🖏	100% +   🖾   😽 🗋 +	
Address: 💣 http://testfun.2221.org/	3080/main.htm	🗧 🚺 Go 👻 Search:	💽 💭 Search Site
	Built-in D	ual Q.O.S. Tunneling Tee	chnology
		The second s	
System Log System Log Hacker Log Solution Access Outgoing Access Solution Access Solution Access Outgoing Acces Outgoing Access	LAN IP Setting The function will chang be need to change PC IP Address : Subnet Mask :	ge your router local network IP address. After the se 's IP address or renew the DHCP client IP. 192 . 168 . 0 . 254 255.255.255.0 .	atting you may
LAN IP Setting DHCP Setting G Firewall Setting Privilege S Virtual Servers Routing Welcome to CyberT		Apply Cancel	
完成		i 🖉 🔏 🕅 🧶 n	網際網路
L'and			

### 7.補充:

(如果未能連接麥法迪™外置防火牆機網頁設定頁,及麥法迪™外置防火牆機沒有反應,請檢查以下資料:

- 請確定你的麥法迪™外置防火牆機已正確安裝, 已連接 LAN 線並接通電源, 你可選用 『指令』" command " 測試 連線狀態 (簡稱 " Ping " IP ):
  - \*開啓 MS-DOS 視窗
  - \* 輸入指令 "ping 192.168.0.254"

如沒有接收任何回覆,連線網絡可能未接通或你的電腦 IP 地址與麥法迪™外置防火牆機不兼容。

- 如你的電腦是使用固定 IP 地址,這地址必定是在 192.168.0.1 to 192.168.0.253 的範圍內是可 兼容麥法迪™外置防火牆機預設的 IP 地址: 192.168.0.254。 網絡遮罩必須設是: 255.255.255.0
- 請確定你的電腦及麥法迪™外置防火牆機是在同一個網絡區域上。